



# Monteringsanvisning LEBA skyvedør

## RÅD & TIPS

- Løft aldri skyvedører etter omrammingen, da dette kan medføre at omrammingen løsner fra fyllingen
  - Undersøk om det er transportskade. Skadede produkter skal ikke monteres.
  - Vær forsiktig med topphjulene ved innsetting av dører, slik at disse ikke får knekkbelastning.
  - Smør av og til hjulføringer med silikonspray, eller lignende.
  - Hold gulvskinnen ren for støv og smuss, for best mulig rulleføring.
  - Husk klemfare – hold aldri rundt omramming ved bruk av skyvedørene!
1. Mål ut ønsket dybde fra bakvegg, og merk av i tak (innside takskinne). En 2-spors takskinne bygger 81 mm i dybden, og en 3-spors takskinne bygger 120 mm i dybden.
  2. Fest takskinnen med medfølgende skruer. Husk at noen materialer kan kreve annen type innfesting enn det som medfølger. Rådfør deg med kompetente fagfolk om du er usikker.
  3. Legg gulvskinne løst på gulvet, omtrent i lodd med takskinnen, uten at gulvskinnen festes.
  4. Sett inn en skyvedør i innerste spor, skyv til en av sidene og lodd dør med vater, laser eller lignende. Når døren er i lodd så merker du av på innsiden av gulvskinnen. Skyv døren til motsatt side og gjenta prosedyren. Nå skal takskinnen og gulvskinnen være parallelt i lodd med hverandre, og dørene skal dermed stå loddrett i sporene. Ta ut igjen døren for å kunne feste gulvskinnen.
  5. Ved spesielt smale skyvedører så leverer LEBA sikkerhetsgulvhjul, uten tillegg i prisen. Ved montering av skyvedører med sikkerhetsgulvhjul er det svært viktig å passe på at klipsene på begge sider av hvert gulvhjul er skikkelig presset på plass i sporet i gulvskinnen. Hvis man ikke er veldig nøye med dette, så vil man oppleve at skyvedøren ikke kjører skikkelig. Det kan være nødvendig å bruke et flatt skrujern eller lignende for å få presset klipsene på plass. Ta gjerne kontakt med LEBA om du er usikker!
  6. LEBA leverer posisjonstopperer for takskinne eller gulvskinne som et tillegg. Dersom du har tatt med posisjonsstopper for gulvskinne som tillegg, så må du montere disse i gulvskinnen før den festes til gulvet (disse kan ikke ettermonteres). Posisjonstopperen tilpasses til man har funnet ønsket plassering av dørene. Bruk et flatt skrujern e.l. for å flytte posisjonsstopperne. Når ønsket plassering er funnet, anbefales det å feste posisjonsstopperen ved at disse limes, for å hindre at de beveger seg. Bruk en egnet lim av god kvalitet, og drypp på hver side av stopperen. Posisjonsstopperer for takskinne kan monteres når som helst. Det finnes en egen monteringsavisning for disse stopperne. OBS! Posisjonsstopperer for gulvskinne kan ikke benyttes ved sikkerhetsgulvhjul!



7. LEBA leverer dobbeltsidig tape på gulvskinne som et tilvalg. Dersom du har tatt med dette tilvalget, er det bare å fjerne dekktafen, og feste gulvskinnen. Skruer følger med som et alternativ, men LEBA anbefaler normalt ikke skruing som festemetode for gulvskinne. Det kan også benyttes byggsilikon, e.l. for festing av gulvskinnen.
8. LEBA leverer soft-close til skyvedørene som et tilvalg. Antall soft-closer vil variere i forhold til antall skyvedører, antall spor i skinnersettet, og så videre. Dersom du har tatt med dette tilvalget, så monteres disse på skyvedørene nå. Det medfølger egen monteringsanvisning for soft-close, eller du kan se monteringsvideoen for soft-close på vår leba.no. **OBS! Pass på at soft-close er oppspent før du setter inn skyvedøren!**
9. Etter at gulvskinnen er festet, så settes alle dørene inn i sine respektive spor.
10. Juster så dørene etter behov, ved å justere skruen på gulvhjulet. Dette gjøres i det nederste hullet på sideprofilen – på begge sider.
11. LEBA leverer profilbørster til sideprofilene som et tilvalg. Dersom du har tatt med dette tilvalget, så monteres disse etter at dørene er justert. For ekstra feste av dempebørstene (som er selvklebende) følger med to små klips som festes oppe og nede på profilen. (OBS! Har du profilbørster, så skal det ikke benyttes dekkklapper)
12. Det følger med dekkklapp for skjuling av stansehullene oppe og nede på sideprofilene. Disse settes på etter at gulvhjulene er justert, og dørene er korrekt innstilt. (OBS! Har du profilbørster, så skal det ikke benyttes dekkklapper)
13. Da skal din nye skyvedørsløsning være klar til bruk. Lykke til, og vi håper du blir fornøyd!
14. Har du spørsmål, så ta alltid kontakt med LEBA for avklaring.
15. På leba.no kan du også finne mer informasjon om montering, monteringsvideoer, osv.



Montering skyvedør